



# BMB

# SPEAKER SYSTEM CSV-450(SE)



Right speaker system



Connected amplifier  
(Speaker terminals)




Left speaker system



## Allowable Examples


**Allowable Example 1**



(Speaker terminals)

OK: Combined impedance is 12 Ω


**Allowable Example 2**



(Speaker terminals)

OK: Combined impedance is 14 Ω

**Allowable Example 3**




(Speaker terminals)

OK: Combined impedance is 16 Ω

**Not-allowable Examples**


**Not-allowable Example 1**



(Speaker terminals)

NG: Combined impedance is 3 Ω


**Not-allowable Example 2**



(Speaker terminals)








NG: Combined impedance is 3.4 Ω

**Not-allowable Example 3**



(Speaker terminals)

NG: Combined impedance is 4 Ω



感谢您购买 **BMB** 卡拉 **OK** 音箱。  
使用前请仔细阅读下面的使用说明，并熟悉卡拉 **OK** 音箱的操作方法。

## 使用前

### 操作注意事项

- 扬声器的最大输入功率为 **500 瓦**（峰值）。输入功率太高可能会损坏卡拉 **OK** 音箱，因此请务必注意将功率保持在规格范围之内。
- 即使所用的功放最大输出功率低于 **500 瓦**，也不要将扬声器的音量调得太高，或让扬声器播放失真的声音，这些都会损坏扬声器。
- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“**OFF**”（关）位置。
- 将功放的电源开关打到“**ON**”（开）位置时，请确保功放的音量处于最低位置。

## 连接

- 将扬声器与功放相连时，请确保功放的电源开关位于“**OFF**”（关）位置。
- 让扬声器的“-”极和“+”极对准功放左（L）、右（R）声道的“-”极和“+”极，然后将扬声器与功放上的扬声器端子相连。
  - \* 如果左右扬声器的极性连接不正确，则再现音质、环境气氛和方向感将受到明显的影响。
  - \* 进行连接时，请务必注意不要让扬声器线的线芯短路。

## 安装

### 安装扬声器

- 请不要在有阳光直射和非常潮湿的环境中安装扬声器。也不要再在炉子或其他热源附近进行。
- 对于卡拉 **OK** 音箱来讲，听到的声音由于安装位置的不同将有很大变化。要想获得最佳的音乐欣赏效果，请牢记如下几点。
  - a) 如果您在正常条件下进行收听，请将扬声器安装在高于耳朵的位置。
  - b) 与扬声器的最佳距离为 **2 到 5 米**。
  - c) 如果扬声器安装在稳固的支架上，或靠墙放置，那么低音听起来就会更加饱满。如果扬声器前面摆放了低音发射效果不够好的东西，那么低音就会失去效果。
- 如果您要从天花板悬挂扬声器，请与专业的安装人员联系。

### 注意：

本 **CSV-450** 扬声器若以天花板悬吊方式使用，请使用能充分耐负荷的安装零件。另外，务必使用与天花板材料相符的螺钉在质地坚硬的部位旋紧安装零件。

## 音箱维护

如果音箱脏了，请用软布擦拭。如果非常肮脏，请用软布蘸凉水或温水擦拭。切勿使用稀释剂或酒精，因为这些物质会损坏音箱的漆面。另外，请勿在扬声器附近使用杀虫剂或其他喷剂。

## 音质控制

- 本扬声器系统提供的滑动开关可以给您两张音质选择：**TREBLE**（高音）与 **FLAT**（无音效）。**TREBLE**（高音）位置主要用于大房间内的收听；**FLAT**（无音效）位置则适合小房间的收听。本开关位于每扬声器的背面。

## 正确连接扬声器和您的功放（例如，4 个扬声器）

- 设置并连接扬声器使合成阻抗介于 **6 至 32 Ω** 范围内。

### 注意：

说明书规定合成阻抗可以在 **4 到 32 Ω** 之间，但是，不推荐采用 **4 Ω** 设置；请尽可能不要采用 **4 Ω** 设置。

## 附件

## 规格

类型:	单低音单中高音单高音单元的 3 单元扬声器系统
扬声器装置:	25 cm 低音扬声器 x 1 8 cm 中高音扬声器 x 1 8 cm 高音扬声器 x 1 (带多格喇叭)
最大输入功率:	500 W
额定输入功率:	250 W
声压级:	91 dB/W/m
频率响应:	40 - 20 kHz
阻抗:	8 $\Omega$
尺寸:	558 (宽) x 292 (高) x 297 (长) mm
重量:	11.5 kg

# BMB International Corp.

<http://www.bmb.com>